

Bedienungsanleitung



Drahtlose Mini Tastatur mit Touchpad

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung, insbesondere Fotos, Grafiken und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei Fa. Erwin Weiß GmbH

WICHTIGE HINWEISE



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Sicherheitshinweise

**Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Damit Sie lange Freude daran haben, bitten wir Sie, folgendes zu beachten:**



Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Um Personen- und Sachschäden oder die Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, ist diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam zu lesen und die darin enthaltenen Ausführungen dieser Anleitung unbedingt zu beachten! Werfen Sie die Tastatur nicht ins Wasser oder setzen sie über längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit aus. Die Zerstörung wäre die Folge!

Wichtiger Hinweis:

Dieses Gerät wird von einem eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku versorgt. Schliessen Sie diesen nicht kurz, werfen ihn ins Feuer oder versuchen ihn zu öffnen. In diesen Fällen besteht Brandgefahr!



Betrieb im Strassenverkehr

Benutzen Sie das Gerät nicht während der Fahrt, sondern ausschliesslich bei Stillstand des Fahrzeugs.



Betrieb im Flugzeug

Betreiben Sie dieses Gerät nicht an Bord von Flugzeugen! Die verwendete elektromagnetische Strahlung kann deren Bordsysteme stören.



Explosionsgefährdete Umgebung

Benutzen Sie dieses Gerät keinesfalls in explosionsgefährlicher Umgebung, wie z.B. Tankstellen.



Krankenhaus

Die Benutzung ist in Bereichen von Krankenhäusern zu unterlassen, die als verbotene Zone für Mobiltelefone und anderes drahtloses Equipment gekennzeichnet sind. Es besteht die Gefahr von Wechselwirkungen mit medizinischen Geräten wie EKG, Herzschrittmachern etc.



Wechselwirkungen

Alle Geräte mit drahtloser Wirkungsweise können sich gegenseitig beeinflussen. Das kann einen negativen Einfluss auf den einwandfreien Betrieb der jeweiligen Geräte haben.



Zubehör

Benutzen Sie bitte ausschliesslich freigegebenes Zubehör. Insbesondere sollten Sie ausschliesslich das mitgelieferte Ladekabel verwenden. Die Benutzung irgendwelcher anderen Ladeeinrichtungen könnte aufgrund des LI-Ion-Akkus potentiell gefährlich sein!

Weitere wichtige Hinweise:

- Zerlegen oder Ersetzen der Batterie führt zum Garantieverlust.
- Die Batterie entlädt sich bei längerem Nichtgebrauch.
- Ladegerät nach dem Ladeende trennen. Überladen verkürzt das Akkuleben.
- Auch starke Hitze oder extreme Kälte verkürzt die Nutzungsdauer des Akkus.
- Zum Reinigen keine scharfen Mittel verwenden, ein feuchter Lappen reicht.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns, auch ohne

- vorherige Ankündigung, ausdrücklich vor. Die Anleitung stellt lediglich eine Referenz dar. Unterschiede zwischen Anleitung und Gerät sind deshalb möglich.
- Durch Verwendung der 2,4 GHz Funktechnik ist keine direkte Sichtverbindung zwischen Tastatur und Empfänger nötig. Hindernisse können die Kommunikation aber beeinträchtigen.

Funktionsübersicht

Sie haben eine komfortable, schnurlose QWERTY Tastatur erworben, die dank des mitgelieferten Mini-USB-Adapters sehr vielseitig verwendbar ist. Das Layout lehnt sich im Wesentlichen an die gängige US-ASCII Norm an, was die Kompatibilität zur Mehrzahl am Markt befindlicher Geräte sicherstellt. Neben Satellitenreceivern mit Linux- oder Android-Betriebssystem, können auch PC's, CAR-PC's, Internet-Boxen Mobiltelefone und andere Geräte gesteuert werden, wenn sie dafür vorgesehen sind und den erforderlichen USB-Anschluss aufweisen. Da die Reichweite bis zu 10m beträgt sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig und reichen vom heimischen Wohnzimmer bis zu Powerpoint-Präsentationen vor Publikum. Zusätzlich zur QWERTY-Tastatur sind ein Touchpad (als Mousersatz) und diverse Kontrolltasten für Spiele und Multimedia vorhanden. Deren Funktion variieren abhängig vom zu bedienenden Gerät.



Technische Daten:

Abmessungen: (LxBxH): 146,8 x 97,5 x 19 mm
 Gewicht: 110 g
 Reichweite: max. 10 m
 Sendeleistung: + 5dB max.
 Betriebsspannung: 3,3V DC
 Stromaufnahme: < 50 mA
 Ladestrom: < 300 mA
 Schlafmodus: < 1 mA

Bedienung

Unterstützte Betriebssysteme (PC):

MS WINDOWS 2000 / XP / Vista / 7 / CE
 LINUX (Debian -3.1, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)

Hersteller:

Erwin Weiß GmbH
 -Satellitentechnik-
 Glashüttenweg 42
 D-93437 Furth im Wald

Touchpad

Das eingebaute Touchpad verfügt über eine innovative Zusatzfunktion: Um das bei einer Maus vorhandene Scrollrad zu emulieren, drücken Sie die „Fn“-Taste. Berührt man dann an irgendeiner Stelle das Touchpad, so erhält man dasselbe Ergebnis wie beim Drehen des Mauserades. Dies erleichtert das Navigieren auf einer Internetseite oder in einem Dokument erheblich.

Anschluss des Fernbedienungsempfängers

Ziehen Sie den Empfänger aus seiner Halterung im Batteriefach der Tastatur und stecken ihn in eine USB-Buchse am zu steuernden Gerät. Ist dies erfolgt, kann der Schalter an der linken Seite in Stellung „ON“ gebracht werden, um die Verbindung aufzubauen.

Automatische Bereitschaftsschaltung

Um Energie zu sparen, wird die Tastatur in einen Schlafmodus versetzt, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Um sie wieder zu reaktivieren, ist eine beliebige Taste zu drücken. Der 2,4 GHz-Empfänger und die Funk-Anzeige an der Tastatur sind auch im Schlafmodus immer aktiv.

Ausschalten nach Gebrauch

Nach Gebrauch schieben Sie den Schalter links an der Tastatur in „OFF“-Position. Ferner empfiehlt es sich, den Empfänger vom Gerät zu abziehen und wieder in der Tastatur zu verstauen, um Verlust zu vermeiden.

Laden des Akkus

Bitte verwenden Sie zum Laden des eingebauten LI-ION Akkus ausschliesslich ein normgerechtes USB-Kabel bzw USB-Ladegerät. Alle Versuche, den Akku mit ungeeignetem Equipment aufzuladen, sind potentiell gefährlich!

Vor der ersten Benutzung ist der Akku voll aufzuladen. Während des Ladevorgangs kann die Tastatur benutzt werden. Dadurch verlängert sich jedoch die Ladezeit. Ist der Akku leer, so wird dies durch Blinken der entsprechenden LED angezeigt. Bevor eine schädliche Tiefentladung eintritt, wird die Tastatur ganz abgeschaltet.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät reagiert nicht	1. Batterie ist leer 2. Gerät ist ausgeschaltet	1. Akku ca. 15 min laden 2. Gerät einschalten
Tastatur kann zum Empfänger keine Verbindung aufbauen	Prüfen, ob der Empfänger richtig in der USB-Buchse steckt.	Empfänger entfernen und neu verbinden. Evtl. anderen Anschluss wählen.
Der Mauszeiger reagiert nicht oder unerwartet	1. Reichweite überschritten 2. Akkuspannung niedrig 3. Staub oder Fett am Pad	1. Distanz verringern 2. Akku nachladen 3. Touchpad reinigen
Der Akku wird nicht geladen	1. Akku defekt 2. Verbindung schlecht	1. Fragen Sie Ihren Händler nach Ersatz. 2. Anschlüsse prüfen